







EL	Συσκευή πηλινγκ	
	Οδηγίες χρήσης.....	4







A



B



C





Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε τις προειδοποιητικές υποδείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση. Διαθέστε τις οδηγίες χρήσης και σε άλλους χρήστες. Μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης σε περίπτωση παράδοσης της συσκευής.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική χαρτονένια συσκευασία είναι ακέραιη και το περιεχόμενο πλήρες. Πριν από τη χρήση πρέπει να βεβαιώνετε ότι η συσκευή και τα παρελκόμενα δεν παρουσιάζουν εμφανείς φθορές και να αφαιρείτε το εκάστοτε υλικό συσκευασίας. Σε αντίθετη περίπτωση μην τη χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε στον έμπορό σας ή στην αναφερόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών.

- 1x κύρια συσκευή
- 1x ρολό λείανσης χονδρό
- 1x ρολό λείανσης λεπτό
- 1x βάση φόρτισης
- 1x Οι παρούσες οδηγίες χρήσης

Πίνακας περιεχομένων

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5
2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	7
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	8
4. ΧΡΗΣΗ.....	8
5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.....	10
6. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.....	11
7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ.....	11
8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	12
9. ΕΓΓΥΗΣΗ.....	12

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη βάση φόρτισης κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες ή άλλα σκεύη που περιέχουν νερό. 
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο στον οικιακό/ιδιωτικό τομέα, όχι στον επαγγελματικό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, όταν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν.
- Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε εσείς οι ίδιοι τη συσκευή, διότι τότε δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη λειτουργία. Σε περίπτωση μη τήρησης, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Η συσκευή πήλινγκ προορίζεται αποκλειστικά για την αφαίρεση κάλων, ρόζων και τραχών σημείων. Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από μη προβλεπόμενη ή αμελή χρήση.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενδέχεται να δημιουργηθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο δέρμα. Ελέγχετε τακτικά τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περιποίησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους διαβητικούς, αφού είναι λιγότερο ευαίσθητοι στον πόνο και μπορούν να προκληθούν ευκολότερα τραυματισμοί. Κατά την εργασία σας θα πρέπει να είστε πάντοτε πολύ προσεκτικοί. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη.

- Για τη δική σας ασφάλεια ελέγχετε διαρκώς την ανάπτυξη θερμότητας στη συσκευή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα ευαίσθητα στη θερμότητα.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης και έντονης χρήσης της συσκευής, π.χ. λείανση κάλων στα πόδια, η συσκευή μπορεί να θερμανθεί υπερβολικά. Για να αποφύγετε τα εγκαύματα του δέρματος, πρέπει να κάνετε μεγάλες παύσεις ανάμεσα στις επιμέρους χρήσεις.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα πρόσωπο για λόγους υγιεινής.
- Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνος σας τη συσκευή!
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα παρελκόμενα που παρέχονται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 15 λεπτά κάθε φορά. Μετά από το χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της συσκευής για τουλάχιστον 15 λεπτά, ώστε να αποτραπεί τυχόν υπερθέρμανση του κινητήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ευαίσθητα ή ερεθισμένα σημεία του δέρματος.
- Προσέξτε κατά τη χρήση να μην πιάνονται μαλλιά στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα. Για τη δική σας ασφάλεια δένετε τα μαλλιά με ένα λαστιχάκι.
- Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή λυγίζετε το καλώδιο ρεύματος.
- Προσέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην τοποθετείται ή τραβιέται πάνω από κοφτερά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα.
- Εάν η συσκευή έχει πέσει ή έχει υποστεί άλλου είδους ζημιές, δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιείται.
- Πριν από κάθε καθαρισμό απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε τη βάση φόρτισης.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο τη συνοδευτική βάση φόρτισης και μόνο με την τάση δικτύου που αναγράφεται στη βάση φόρτισης.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή αν η ίδια ή τα παρελκόμενα παρουσιάζουν εμφανείς βλάβες.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Σε περίπτωση βλαβών ή δυσλειτουργιών απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε τη βάση φόρτισης από το ρεύμα. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος ή τη συσκευή. Ποτέ μην κρατάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Κρατάτε απόσταση ανάμεσα στα καλώδια και τις θερμές επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα και το καλώδιο δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην προσπαθήσετε να αγγίξετε τη βάση φόρτισης, εάν έχει πέσει μέσα στο νερό και είναι συνδεδεμένη με ένα τροφοδοτικό.

- Επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς. Εξαιτίας ακατάλληλων επισκευών μπορεί να προκληθούν σημαντικοί κίνδυνοι για τον χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς αναθέστε την επισκευή της συσκευής σε ειδικευμένο συνεργείο.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς! Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι αφύλακτη, ιδιαίτερα όταν στον χώρο βρίσκονται παιδιά.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ποτέ κάτω από κάλυμμα, όπως π.χ. κουβέρτα ή μαξιλάρι.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

Υποδείξεις για τον χειρισμό των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

- Εάν έλθει σε επαφή υγρό μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τα σημεία που επλήγησαν και συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό.
- Προστατεύετε τις μπαταρίες από υπερβολική θερμότητα.
- Κίνδυνος έκρηξης! Μην ρίχνετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη φωτιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Φορτίστε πλήρως την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία.
- Κίνδυνος κατάποσης! Μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και να πνιγούν. Για αυτό φυλάσσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε μέρος μακριά από τα παιδιά!
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τους αναφερόμενους στις οδηγίες χρήσης φορτιστές.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πριν τη χρήση κατά τον προβλεπόμενο τρόπο. Πρέπει πάντα να τηρούνται οι υποδείξεις του κατασκευαστή, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία για τη σωστή φόρτιση, τα οποία περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Φορτίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο πλήρως, για να έχετε μία κατά το δυνατό μεγάλη διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Στη συσκευή, στις οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στην πινακίδα τύπου της συσκευής χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

	Κίνδυνος Η βάση φόρτισης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κοντά ή μέσα σε νερό (π.χ. νιπτήρας, ντους, μπανιέρα) – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
	Συσκευή πλήρινγκ κατάλληλη για χρήση σε μπανιέρα ή ντους.

	Προειδοποιητική υπόδειξη για κινδύνους τραυματισμού ή κινδύνους για την υγεία σας.
	Υπόδειξη για σημαντικές πληροφορίες.
	Διαβάστε τις οδηγίες
	Κατασκευαστής
	Συσκευή της κατηγορίας προστασίας II Η συσκευή φέρει διπλή προστατευτική μόνωση και κατά συνέπεια αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας 2
	Χρήση μόνο σε κλειστούς χώρους
	Συνεχές ρεύμα Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για συνεχές ρεύμα
	Σήμανση CE Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών.
	Τα προϊόντα ανταποκρίνονται αποδεδειγμένα στις απαιτήσεις του συνόλου των τεχνικών κανόνων της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης
	Απορρίπτετε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον
	Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τον άχρηστο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Κύρια συσκευή | 5 Ένδειξη ελέγχου φόρτισης |
| 2 Πλήκτρο απασφάλισης | 6 Ρολό λείανσης χονδρό |
| 3 Πλήκτρο ταχύτητας | 7 Ρολό λείανσης λεπτό |
| 4 Πλήκτρο ON/OFF
(ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ασφάλειας ταξιδιού) | 8 Βάση φόρτισης |

4. ΧΡΗΣΗ

Θέση σε λειτουργία/Φόρτιση συσκευής πηλινγκ

- Αφαιρέστε τη συσκευασία. Ελέγξτε τη συσκευή, τη βάση φόρτισης και τα καλώδια για ζημιές.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης με τα σημεία επαφής στην κάτω πλευρά (βλ. εικόνα **B**).
- Συνδέστε τη βάση φόρτισης σε τροφοδοτικό USB (το τροφοδοτικό USB δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης). Τοποθετήστε το τροφοδοτικό USB σε κατάλληλη πρίζα. Εναλλακτικά, συνδέστε τη βάση φόρτισης απευθείας μέσω της υποδοχής USB σε

σταθερό ή φορητό υπολογιστή. Η συσκευή τότε πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση απενεργοποίησης.

4. Τοποθετήστε το καλώδιο της βάσης φόρτισης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μη σκοντάψτε σε αυτό.
5. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή για περίπου 3 ώρες πριν από την πρώτη χρήση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου φόρτισης [5]. Μόλις η επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η λυχνία ελέγχου φόρτισης [5] παραμένει αναμμένη. Η συσκευή τώρα είναι έτοιμη για λειτουργία.
6. Μια φόρτιση των μπαταριών επαρκεί για περίπου 3 ώρες λειτουργίας χωρίς καλώδιο. Το γρήγορο αναβοσβήνισμα της λυχνίας ελέγχου φόρτισης [5] κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας σημαίνει ότι η μπαταρία είναι κενή.

Ασφάλεια ταξιδιού

Η συσκευή διαθέτει ασφάλεια ταξιδιού. Η ασφάλεια ταξιδιού είναι ενεργοποιημένη κατά την παράδοση. Εάν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια ταξιδιού, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ασφάλεια ταξιδιού αποτρέπει την ενεργοποίηση της συσκευής λόγω απροσεξίας (π.χ. εντός της βαλίτσας κατά τη διάρκεια ταξιδιού).

1. Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια ταξιδιού, κρατήστε το πλήκτρο ON/OFF [4] πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία ελέγχου φόρτισης [5] αναβοσβήνει σύντομα. Η συσκευή τώρα είναι κλειδωμένη.
2. Για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια ταξιδιού, κρατήστε το πλήκτρο ON/OFF [4] πατημένο ξανά για 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία ελέγχου φόρτισης [5] αναβοσβήνει σύντομα. Η συσκευή τώρα ξεκλειδώθηκε.

 Εάν ενώ η ασφάλεια ταξιδιού είναι ενεργοποιημένη πατήσετε το πλήκτρο ON/OFF [4], η λυχνία ελέγχου φόρτισης [5] αναβοσβήνει σύντομα.

 Εάν η συσκευή φορτίζεται, απενεργοποιείται αυτόματα η ασφάλεια ταξιδιού.

Οδηγίες για σωστή χρήση

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται σε στεγνό ή υγρό δέρμα.
- Όταν χρησιμοποιείται σε στεγνό δέρμα, αυτό πρέπει να μην έχει υγρασία και λιπαρότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε κρέμες πριν από την αφαίρεση κάλων.
- Μην αφαιρείτε κάλους σε μεγάλο βάθος, διότι τότε μπορεί να επανέλθουν ενισχυμένοι.
- **Με το χονδρό ρολό λείανσης [6] μπορείτε να αφαιρείτε σημεία με πολλούς κάλους από το δέρμα. Με το λεπτό ρολό λείανσης [7] μπορείτε να αφαιρείτε κάλους ή να εξομαλύνετε μία περιοχή του δέρματός σας.**

Έναρξη χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα!

1. Κατά τη διαδικασία αυτή προσέξτε να έχει τοποθετηθεί το επιθυμητό ρολό λείανσης ([6] ή [7]) σωστά στη συσκευή.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF [4]. Η συσκευή ξεκινά στην αργή βαθμίδα ταχύτητας. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, είναι πιθανό να είναι ακόμα ενεργοποιημένη η ασφάλεια ταξιδιού. Για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια ταξιδιού, κρατήστε το πλήκτρο ON/OFF [4] πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία ελέγχου φόρτισης [5] αναβοσβήνει σύντομα. Η συσκευή τώρα ξεκλειδώθηκε.
3. Για να μεταβείτε από τη μία βαθμίδα ταχύτητας στην άλλη, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ταχύτητας [3]. Για να αλλάξετε τη φορά περιστροφής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχύτητας [3].
4. Οδηγείτε το ρολό λείανσης αργά και ομοιόμορφα πάνω από τον κάλο. Τοποθετήστε τη συσκευή σε γωνία 90° με τους κάλους (βλ. εικόνα [C]). Για ιδανικό αποτέλεσμα, οδηγείτε το ρολό λείανσης σε διάφορες κατευθύνσεις επάνω από τους κάλους.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 3-4 δευτερόλεπτα πάνω από ένα σημείο του δέρματος. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτομάτως, όταν το ρολό λείανσης, λόγω υψηλής πίεσης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, μπλοκαριστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
6. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF [4]. Εναλλακτικά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λειτουργία 20 λεπτών.

Αλλαγή ρολού λείανσης

1. Κρατήστε πατημένο το πλευρικό πλήκτρο απασφάλισης [2].
2. Με το άλλο χέρι ωθήστε το ρολό λείανσης προς τα δεξιά και αφαιρέστε προς τα επάνω (βλ. εικόνα [A]).
3. Τοποθετήστε καλά το άλλο ρολό λείανσης, έως ότου βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέετε τη βάση φόρτισης από την πρίζα πριν από κάθε καθαρισμό. Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή σκληρές βούρτσες για καθαρισμό! Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που αναφέρεται. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διεισδύσει υγρό στη συσκευή ή στα παρελκόμενα.

1. Ελέγχετε εάν η βάση φόρτισης είναι αποσυνδεδεμένη.
2. Εμποτίζετε το εξάρτημα αφαίρεσης κάλων με οινόπνευμα για λόγους υγιεινής.
3. Καθαρίστε το εξάρτημα αφαίρεσης κάλων με μαλακή βούρτσα.
4. Όταν η βασική συσκευή αφαιρεθεί από την πρίζα και κρυώσει, μπορεί να καθαριστεί με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί ή κάτω από τρεχούμενο νερό.

5. Σκουπίστε την κύρια συσκευή με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδια για να στεγνώσει.

6. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για παρελκόμενα και ανταλλακτικά επισκεφθείτε την τοποθεσία www.beurer.com ή απευθυνθείτε στην εκάστοτε διεύθυνση σέρβις στη χώρα σας (σύμφωνα με τη λίστα διευθύνσεων σέρβις). Τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά διατίθενται επίσης στο εμπόριο.

Ονομασία	Αριθμός είδους ή παραγγελίας
Συμπληρωματικό σετ ρολού λείανσης (χονδρό, λεπτό)	571.19

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κατάλληλων σημείων συλλογής στη χώρα σας. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη των υλικών. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόρριψη δημοτική αρχή. Μπορείτε να βρείτε σημεία παραλαβής για παλιές συσκευές π.χ. στην τοπική κοινότητα ή δήμο, στις τοπικές επιχειρήσεις διάθεσης απορριμμάτων ή στον προμηθευτή σας.

Απόρριψη επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Αφαιρέστε τη θήκη από σιλικόνη και ανοίξτε το περίβλημα. Αφαιρέστε κατόπιν την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για να την απορρίψετε σύμφωνα με τον νόμο.

Οι μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν εκφορτιστεί πλήρως πρέπει να τοποθετούνται σε οικολογικούς κάδους με ειδική σήμανση ή στα σημεία συγκέντρωσης ειδικών απορριμμάτων ή να παραδίδονται σε εμπόρους ηλεκτρικών ειδών. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είστε υποχρεωμένοι να φροντίζετε για την απόρριψη των μπαταριών.

• Αυτά τα σύμβολα βρίσκονται στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες:

Pb = Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο,

Cd = Η μπαταρία περιέχει κάδμιο,

Hg = Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο.



8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τροφοδοσία: Είσοδος Συσκευή	5,0 V — 1,0 A, 5,0 W
Διαστάσεις	17,4 x 8,2 x 4,5 cm
Βάρος	187 g
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: Χωρητικότητα Ονομαστική τάση Ονομασία τύπου	1.500 mAh 3,7 V Ιόντων - λιθίου

Διατηρούμε το δικαίωμα για τεχνικές αλλαγές.

Τη δήλωση συμμόρφωσης για αυτό το προϊόν θα βρείτε εδώ:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedclarationofconformity.php>

9. ΕΓΓΥΗΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγύηση και τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο εγγύησης.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com



571.16_MP59_2021-04-20_02_IM2_BEU_EL